

# Produktdatablad

Varemærke	Electrolux
Model	EFV719K 942051233
Årligt energiforbrug (kWh/år)	39.9
Energieffektivitetsklasse	A+
Hydraulisk effektivitet	34.8
Hydraulisk effektivitetsklasse	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	43.8
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet (%)	45.1
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	F
Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (m <sup>3</sup> /t)	255/400
Luftstrøm ved intensiv indstilling eller boost-indstilling (m <sup>3</sup> /t)	760
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (dB(A))	42/54
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved intensiv hastighed eller turbohastighed (dB(A))	66
Strømforbrug i standby (W)	0
Strømforbrug ved slukket tilstand (W)	0.49

## Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation		EFV719K 942051233	
Årligt energiforbrug	AEC <sub>emhætte</sub>	39.9	kWh/år
Tidsforøgelsesfaktor	f	0.7	
Hydraulisk effektivitet	FDE <sub>emhætte</sub>	34.8	
Energieffektivitetsindeks	EEI <sub>emhætte</sub>	41.5	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP)	QE <sub>ecoDesign</sub>	372.9	m <sup>3</sup> /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	PE <sub>ecoDesign</sub>	477	Pa
Maksimal luftstrøm	Q <sub>maks</sub>	760,0	m <sup>3</sup> /h
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	WE <sub>ecoDesign</sub>	142,0	W
Belysningssystemets nominelle effekt	WL	5,0	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E <sub>middel</sub>	219	lux
Målt energiforbrug i standbytilstand	P <sub>s</sub>	0	W
Målt energiforbrug i slukket tilstand	P <sub>o</sub>	0.49	W
Lydeffektniveau	LWA	54	dB

**EN 61591: Emhætter til husholdningsbrug — Metoder til måling af brugsegenskaber**

**EN 60704-2-13: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.- Prøvningsregler til bestemmelse af luftbåren akustisk støj — Del 2-13: Særlige bestemmelser for emhætter**

**EN 50564: Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt**

**Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:**

- Tænd emhætten ved minimumshastighed, når du begynder tilberedningen. Lad emhætten køre videre i nogle minutter efter maden er færdig.
- Forøg kun emhættens hastighed, såfremt mængden af mados eller damp er stor. Anvend kun den/de intensive hastigheder i ekstreme situationer.
- Udskift om nødvendigt filteret med aktivt kul for at sikre en god lugtfjernelse.
- Afvask om nødvendigt fedtfilteret for at sikre en god lugtfjernelse.
- Anvend kanaler med den i brugsanvisningen maksimale angivne diameter for at optimere effekten og minimere støj.