

Produktdatablad

| | |
|---|----------------------|
| Varemærke | Electrolux |
| Model | LKI6200S2W 943005500 |
| Energieffektivitetsindeks EEI – Hovedovn | 94.9 |
| Energieffektivitetsklasse – Hovedovn | A |
| Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn | 0.84 |
| Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn | 0.75 |
| Antal ovnrum | 1 |
| Varmekilde | Elektricitet |
| Volumen (l) – Hovedovn | 57 |

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

| Beskrivelse | Placering | Symbol | Værdi | Enhed |
|---|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| Modelidentifikation | | | LKI6200S2W 943005500 | |
| Kogepladetype | | | Kogeplade i relation til komfur | |
| Antallet af kogezone | | | 4 | |
| Antallet af kogeområder | | | 0 | |
| Opvarmningsteknologi (induktionskogezone og -kogeområder, strålingskogezone, massekogeplader) | | | Induktion | |
| For runde kogezone eller -områder: diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm | Venstre frontzone | Ø | 21,0 | cm |
| | Venstre bagzone | Ø | 14,0 | cm |
| | Højre frontzone | Ø | 14,0 | cm |
| | Højre bagzone | Ø | 18,0 | cm |
| Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg | | EC _{el} kogeplade | | Wh/kg |

EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne"

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
- Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
- Inden du aktiverer kogezone, skal du stille kogegrejet på den.
- Sæt mindre kogegrej på de mindre kogezone.
- Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezone.
- Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad."

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

| Beskrivelse | Placering | Symbol | Værdi | Enhed |
|---|-----------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Modelidentifikation | | | LKI6200S2W 943005500 | |
| Ovnstype | | | Oven inside freestanding cooker | |
| Apparatets masse | | M | 54,0 | Kg |
| Antal ovnrums | | | 1 | |
| Varmekilde pr. ovnrums (el eller gas) | | | Elektrisk | |
| Volumen pr. ovnrums | - | V | 57 | L |
| Krævet energiforbrug (el) til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrums i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrums (endelig elenergi) | - | EC _{elovnrums} | 0.84 | kWh/cyklu s |
| Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrums i en el opvarmet ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrums (endelig elenergi) | - | EC _{elovnrums} | 0.75 | kWh/cyklu s |
| Energieffektivitetsindeks pr. ovnrums | - | EEI _{ovnrums} | 94.9 | |

DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når ovnen bruges. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedningen. Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast.
- Brug kogegrej af metal for at øge energibesparelsen.
- Forvarm om muligt ikke ovnen inden tilberedning.
- Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.
- Andre oplysninger kan findes i kapitlet "Energieffektivitet" i brugervejledningen